

GUIDE POUR L'APPLICATION

- 1 PREPARER LA SURFACE**
 - Assurez-vous que la surface soit convenable pour les Films. La surface doit être lisse, non poreuse et propre.
- 2 MESURER & COUPER**
 - Mesurez et coupez le film pour le faire adhérer à la surface, en laissant 2 cm de produit autour des bords.
- 3 INSTALLATION**
 - Les Films sont autocollants avec le dos décollant. Décollez simplement le dos quand vous souhaitez installer le film en suivant les étapes ci-dessous:
 - Posez le film sans décoller le dos, sur la surface.
 - En partant d'un coté, décollez le dos sur la longueur du film, 8-10 par fois.
 - Utilisez une barre lisse en plastique pour faire adhérer le film autocollant à la surface, en faisant sortir toutes les bulles d'air.
 - Appliquez le film sur la surface en découpant le dos pendant l'installation.
 - S'il y a des bulles d'air, décollez légèrement le matériau, enlevez la bulle et continuez.
- 4 DECOUPER SELON LE BESOIN**
 - Pour créer un bord lisse à la fin de la surface, utilisez un couteau ou une lame tranchante, et coupez à un coin de 45 degrés en utilisant la surface comme guide.
- 5 JOINTURES**
 - Pour raccorder le matériau sur un panneau ou une surface plate, appliquez la première longueur.
 - Chevauchez la deuxième longueur du film par 3 cm.
 - Ne pas décoller le dos du film.
 - Utilisez un couteau très tranchant pour double couper les deux couches au centre de la longueur superposée.
 - Retirez le matériau coupé de derrière
 - Décollez le dos de la deuxième longueur.
 - Utilisez une brosse en plastique pour raccorder les deux longueurs.
- 6 ENTRETIEN**
 - La surface doit être nettoyée comme n'importe quelle surface tableau blanc. Utilisez des marqueurs tableau blanc de qualité, disponibles sur supermagnete.